



Opmeten Voor uw Raam rolhor

Plaatsing in het kozijn:

Meet de breedte boven, in het midden en onderin het raamkozijn.

Verminder de kleinste breedte met 3mm. Dit is uw breedte bestel maat.

Meet de hoogte links, in het midden en rechts in het raamkozijn.

Verminder de kleinste hoogte met 2mm. Dit is uw hoogte bestel maat.

Plaatsing op het kozijn:

Bij plaatsing op het kozijn adviseren wij u om de breedte maat van het glas aan te houden plus tenminste 32mm overlap aan iedere zijkant.

In dit geval meet u dus de glas maat en voegt 64mm toe aan deze breedte maat. Een glasmaat van 1000mm zou dus 1064mm worden.

Uiteraard staat het u vrij om uw eigen overlap te bepalen. Bedenk wel dat de zij geleiding strip 32mm breed is!

Tevens bij plaatsing op het kozijn adviseren wij u om de hoogte maat van het glas aan te houden plus tenminste 49 mm aan de bovenzijde en 25 mm aan de onderzijde.

In dit geval meet u dus de glas maat en voegt u 74 mm toe aan deze hoogte maat. Een glasmaat van 1000mm zou dus 1074 mm worden.

Uiteraard staat het u vrij om uw eigen overlap te bepalen.

Deze breedte en hoogte overlap hebben dus te maken met het plaatsen van het Rolsysteem aande bovenzijde alsmede de onderlat aan de onderzijde. Bedenk dus dat de cassette van het systeem 49mm hoog is en de onderlat met sluiting 25mm hoog is.

- **Gebruik altijd een metalen meetlint.**
- **Kijk uit voor obstakels als hendels en sloten.**

