



Opmeten Voor uw Deur rolhor

Plaatsing in het kozijn:

Meet de breedte boven, in het midden en onderin de deuropening.

Verminder de kleinste breedte met 3mm. Dit is uw breedte bestel maat.

Meet de hoogte links, in het midden en rechts in de deuropening.

Verminder de kleinste hoogte met 2mm. Dit is uw hoogte bestel maat.

Plaatsing op het kozijn:

Bij plaatsing op het kozijn adviseren wij u om de breedte maat van het glas of het kozijn aan te houden plus tenminste 49 mm overlap aan de deurzijde plus 32 mm aan de sluitzijde . (voor de sluiting)

In dit geval meet u dus de glas / kozijn maat en voegt 81 mm toe aan deze breedte maat. Een glasmaat van 1000mm zou dus 1081mm worden.

Uiteraard staat het u vrij om uw eigen overlap te bepalen. Bedenk wel dat de zij geleiding strip 32mm breed is!

Tevens bij plaatsing op het kozijn adviseren wij u om de hoogte maat van het glas / kozijn aan te houden plus tenminste 32 mm aan de bovenzijde. Bedenk hierbij tevens dat er aan de onderzijde (op de vloer) een geleidings/dorpel profiel wordt geplaatst.

In dit geval meet u dus de glas maat en voegt u 32mm toe aan deze hoogte maat. Een glasmaat / kozijnmaat van 1000mm zou dus 1032mm worden.

Uiteraard staat het u vrij om uw eigen overlap te bepalen.

- **Gebruik altijd een metalen meetlint.**
- **Kijk uit voor obstakels als hendels en sloten.**